



EMPOWER YOUR DREAMS

C110 Serisi Mini Aksiyon Kamerası Kullanım Kılavuzu
Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz

Talimatlar

1. Su Geçirmezlik

Kamera günlük su geçirmezlik desteğine sahiptir ve su geçirmez kılıf kullanılarak 30 metreye kadar suya dayanıklıdır. Suya girmeden önce, su geçirmez kılıfın sıkıca kapatıldığından emin olun! Karaya çıktıktan sonra, su geçirmez kılıf açılmadan önce silinmelidir.

2. Hafıza Kartı

Kameranin kendisinde hafıza yoktur ve yüksek kapasiteli bir hafıza kartı ile kullanılmalıdır. 128GB'a kadar hafıza kartlarını destekler ve kullanılmadan önce kamerada formatlanması gerekir.

Dikkat: Güç açıkken hafıza kartı takılması cihazın kapanmasına neden olur, bu normal bir durumdur.

3. Sıcaklık Açıklaması

Aksiyon kameraları kullanım sırasında aşırı ısınmaya meyillidir, bu normaldir ve kullanımı etkilemez.

4. Şarj Talimatları

Kamera şarjı için standart 5V1A-2A şarj cihazı gereklidir, hızlı şarj cihazlarının kullanılması yasaktır.

5. Batarya Ömrü

Kameranin batarya ömrü kullanım ortamına ve kişisel alışkanlıklara bağlı olarak değişebilir. Kullanımdan önce kamerayı tamamen şarj etmeniz önerilir.

6. Çekim

Çekim kalitesi, ortam/aydınlatma/parametrelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7. Kullanım Talimatları

Su geçirmez kılıf kullanılmadan kamera kullanılırken lensin çizilmemesine dikkat edin, aksi takdirde görüntü kalitesini etkileyebilir.

8. Diğer Talimatlar

Kameranin sürekli güncellemeleri nedeniyle, paket görünümü ve kullanım kılavuzundaki işlem/fonksiyonlar farklılık gösterebilir.



Kameranin hasar görmemesi için lütfen yetkisiz sökmeyin. Herhangi bir sorununuz varsa, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.



Uygulama Bağlantısı

Adım 1: Telefonunuzla aşağıdaki QR kodunu tarayın veya uygulamayı indirmek için App Store ya da Google Play üzerinden 'sjcam zone' araması yapın.



iOS



Android

Adım 2: "Güç açık konumdayken, WiFi tuşuna basın, yeşil ışık yanıp sönmeye başlayacaktır.

Adım 3: 'sjcam zone' uygulamasını başlatın, 'Kameraya Bağlan' seçeneğine tıklayın ve 'Manuel Bağlantı'yı seçin.

Adım 4: Telefonunuzda izinleri onaylayın ve WiFi ayarlarında 'C110XXX_XXXXXXXXXXXX' WiFi ağına bağlanmak için 12345678 şifresini kullanın.

Başarıyla bağlandıktan sonra, 'sjcam zone' uygulamasına geri dönün ve

Adım 5: uygulamada 'Kameraya Bağlan' seçeneğine tıklayın."

Uygulama, çekilen görüntüleri gerçek zamanlı olarak önizleyebilir, uzaktan kayıt yapabilir ve fotoğraf çekebilir, dosyaları tekrar oynatabilir/indirebilir/silebilir/paylaşabilir ve kamera işlevlerini ayarlayabilir.

Not:Uygulama albümünde kamerayla çekilen fotoğraf ve videoların görüntülenmesi veya indirilmesi mobil veri tüketmeyecektir.

Adım 6: WiFi modunu kapatmak için kameranın WiFi düğmesine kısa basın.

Ürün Şeması & Teknik Bilgileri



Açma / Kapama Düğmesi	Uzun Basın	Aç / Kapa
	Kısa Basın	Fotoğraf/Video Kaydı
WiFi Düğmesi	Uzun Basın	Çekim modunu değiştir (Uygulama modu ayarlayabilir)
	Kısa Basın	WiFi'yi aç/kapat
Lens	Kullanım sırasında lensi çizmemeye veya kirletmemeye dikkat edin, aksi takdirde görüntü netliği etkilenir.	
Hoparlör	Sesi çal	
Işık Göstergesi	Kırmızı	Şarj olurken kırmızı ışık yanar ve tamamen şarj olduğunda tamamen söner hafıza kartı olmadığına ise kırmızı ışık hızla yanıp söner.
	Mavi	Bekleme sırasında her zaman açıktır; Fotoğraf çekerken kısa bir süre yanıp söner, kayıt sırasında sürekli ve yavaş bir şekilde yanıp söner
	Yeşil	WiFi açıldığında yanıp söner; WiFi bağlantısı sırasında her zaman yanar.
Silikon tıpa	Su ve toz geçirmez özelliği sunar	
Şarj Portu	Type-C arayüzü: şarj/veri iletimi, voltaj: 5V	
Sıfırlama Deliği	Çökme olursa kart pini ile reset tuşuna basabilirsiniz (resetleme kamera performansını etkilemez)	
Hafıza Kartı Yuvası	TF kart, 128 GB'a kadar hafıza kartını destekler, lütfen bilinen bir markanın TF kart modelini kullanın.	
Mikrofon	Video Kaydı sırasında ses kaydeder.	

Çekim Modları

Çekim modu	Mod içeriği
Video	16:9 kayıt
Dikey Video	9:16 kayıt
Aralıklı Çekim	Time Lapse
Ağır Çekim	Ağır/Yavaş çekim
Video ve Fotoğraf	Kayıt işlemi sırasında her X saniyede bir fotoğrafı otomatik olarak kaydet
Araç Modu	Sürüş kaydedici açıldığında otomatik olarak kayda başlar ve kapatıldığında otomatik olarak kaydeder ve kapanır
Fotoğraf	Düzenlenebilir fotoğrafçılık
Aralıklı Çekim	Her X saniyede otomatik olarak fotoğraf çek
Sürekli çekim	Sürekli olarak birden fazla fotoğraf çekin

Ayarlar

 Fotoğraf ve video parametrelerini ve sistem ayarlarını belirlemek için uygulama önizleme arayüzünün sağ alt köşesindeki simgeye tıklayın.

 Resimleri ve videoları önizlemek veya indirmek için APP önizleme arayüzünün sol alt köşesindeki simgeye tıklayın.



EMPOWER YOUR DREAMS

深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co., Ltd.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Technical Support Email (技术支持邮箱) : support@sjcam.com

Official website (官方网站) : www.sjcam.com

Made in China

2025/09/15--V1.0

