



HAYALLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN

M60S Araç Kamerası Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu

Lütfen ürünü ilk kez kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Güvenlik Kılavuzu

1. Bu ürünü mıknatıslar veya motorlar gibi güçlü manyetik alanlara sahip nesnelerin yakınına yerleştirmeyin ve güçlü radyo dalgaları yayabilen yerlerden kaçınin. Güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgalarının neden olabileceği ürün arızalarını önlemek için dalga nesneleri.
2. Lütfen düzenli bir Micro SD kart markası seçin.
3. Veri kaybını önlemek için Micro SD kartı güçlü manyetik alanlara sahip nesnelerin yakınına yerleştirmeyin.
4. Şarj sırasında ürün aşırı ısınır, duman çıkarırsa veya koku yayarsa, yangını önlemek için şarj etmeyi durdurmak üzere şarj cihazını hemen çekin.
5. Şarj ederken, elektrik çarpması gibi kazaları önlemek için lütfen ürünü çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
6. Lütfen ürünü serin, kuru ve tozsuz bir yere koyun. Bu ürünü yüksek sıcaklıklara veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
7. Bu ürün yüksek hassasiyetli bir cihazdır, lütfen düşürmeyin veya çarpmayın.




Lütfen bu ürünü veya pili geri dönüştürmek için resmi bir geri dönüşüm noktası seçin ve çöpe atmayın. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin ve lütfen cihazı yetkisiz olarak sökmeyin!



Ürün şeması


Ön kamera



1. Güç açma/kapama
2. Kayıt başlat/durdur
3. Video dosyası kilidi
4. Ses kaydı açık/kapalı
5. WIFI açık/kapalı
6. 2.0" ekran
7. Gösterge ışığı


8. Hoparlör
9. Hafıza kartı yuvası
10. Güç soketi/okuyucu soketi
11. İç kamera kablo arayüzü
12. Arka kamera kablo arayüzü
13. Döner kamera
14. Mikrofon deliği
15. Sabit braket

Arka kamera (isteğe bağlı)




1. Lens
2. Arka kablo arayüzü
3. Braket

İç mekan kamerası (isteğe bağlı)




1. Lens
2. Kırmızı LED ışık
3. Arka kablo arayüzü
4. Braket

LED Gösterge Işığı Açıklaması



LED gösterge ışığı	LED Talimatı	Talimat
Güç	Sürekli kırmızı	Güç açık
	Kırmızı ışık kapalı	Güç kapalı
Kayıt (REC)	Sürekli kırmızı	Kayıt yapılıyor
	Kırmızı ışık kapalı	Kayıt durdur
	Kırmızı yanıp sönüyor	Acil durum kaydı
Mikrofon (MIC)	Sürekli mavi	Ses kaydı açık
	Mavi ışık kapalı	Ses kaydı kapalı
WiFi	Sürekli mavi	WiFi bağlı
	Mavi yanıp sönüyor	WiFi açık, bağlantı bekleniyor
	Mavi ışık kapalı	WiFi kapalı

Tuş Açıklamaları



Mod	Tuş	İşlev
Kayıt modu		Uzun basma: Güç açma / kapama Kısa basma: Kamera ekranını değiştir
	REC	Kısa basma: Kaydı durdur
		Kısa basma: Geçerli videoyu kilitle
		Kısa basma: Tam ekran Uzun basma: Ses kaydını başlat/durdur
		Uzun basma: Wi-Fi'yi aç/kapat Kısa basma: Anlık Görüntü (Fotoğraf)

Mode	Button	Function
non - recording mode		Uzun basma: Güç açma/kapama Kısa basma: Kamera ekranını değiştir
	REC	Kısa basma: Kaydı başlat
		Kısa basma: Oynatma
		Kısa basma: Tam ekran Uzun basma: Ses kaydını başlat/durdur
		Kısa basma: Ayar arayüzüne gir Uzun basma: Wi-Fi'yi aç/kapat

Mode	Button	Function
Oynatma listesi modu		Önceki menüye dön ve oynatma listesinden çık
	REC	Önceki/Geri Sar
		Videoyu sil/oynat/duraklat
		Sonraki/İleri Sar
		Mevcut videoyu seç/Mevcut videoyu kilitle/Mevcut videonun kilidini aç

Mode	Button	Function
Ayar menüsü modu		Menüden çık ve önceki menüye dön
	REC	Önceki
		yok
		Sonraki
		Giriş/Seçenekleri onayla

Simge Açıklaması



Video



Kayıt durumu



Döngüsel kayıt



G-sensörü



WDR



Wi-Fi durumu



Pozlama telafisi

00:00:21 Kayıt süresi



Ses kaydı durumu


4KP30 Video çözünürlüğü

2023/10/23 10:35:53 Tarih/saat




Hafıza kartı


Paket Listesi




Ön kamera




Tip-C kablo



Araç şarj cihazı




Levye



Kart okuyucu



Statik çıkartma*2



Ön ana braket yapışkanı*2




Kablo klipsi*6




Kullanım Kılavuzu


İsteęe Baęlı Aksesuarlar (Ayrı satılır)




İç kamera




Arka kamera



0.6m iç kamera kablosu



Park izleme voltaj düşürücü hattı



6m arka kamera kablosu


Araç Kamerası Kurulumu

1. Hafıza kartını takma/çıkarma

Hafıza kartını takma:

Hafıza kartını temas yüzeyi size bakacak şekilde tutun, kart yuvasına yerleştirin.

Sağda gösterildiği gibi:



Hafıza kartını çıkarma:

Hafıza kartını çıkarırken, lütfen önce kamerayı kapatın. Kart dışarı fırlayana kadar parmaklarınızla hafıza kartına hafifçe bastırın ve çıkarabilirsiniz.

Not:

- Hafıza kartını ilk kez kullanırken, FAT32 formatında biçimlendirilmesi gerekir, diğer formatlar desteklenmez.
- Hafıza kartları ayrı satılır. Hafıza kartı Yüksek Dayanıklılık (High Endurance) tipinde, UHS-U1/U3 veya üzeri olmalı ve maksimum kapasitesi 256GB olmalıdır.
- Birinci sınıf MLC NAND'dan yapılmış, sağlam ve dayanıklı SJCAM marka hafıza kartları satın almanız önerilir.
- Biçimlendirme, hafıza kartındaki verileri kalıcı olarak silecektir. Optimum performans için, hafıza kartını düzenli olarak biçimlendirmeniz önerilir (lütfen önemli dosyaları zamanında yedekleyin).

Uyarı:

- Lütfen hafıza kartını takmadan veya çıkarmadan önce kamerayı kapatın.
- Araç kamerası çalışırken hafıza kartını takıp çıkarmak hafıza kartındaki dosyalara zarar verebilir.

Hafıza kartını biçimlendir

Hafıza kartını kamerada biçimlendirin

Hafıza kartını kameraya takın ve ayarlar menüsünden "Biçimlendir" seçeneğini seçin. Ayrıca mobil uygulamaya bağlanabilir ve Uygulama menüsünden "Biçimlendir" seçeneğini seçebilirsiniz.



Hafıza kartını bilgisayarda biçimlendirin

Hafıza kartını bilgisayara takın ve hafıza kartını bilgisayar üzerinden biçimlendirin. Bir hafıza kartını bilgisayarla biçimlendirirken, FAT32 formatında biçimlendirdiğinizden emin olun.

2. Ön kamerayı takın

Taban braketini takın

1. Tabanı montaj tırnağıyla hizalayın, ardından tabanı klik sesi duyana kadar yukarı doğru kaydırın.




2. Dikiz aynasının ön camında uygun bir konum seçin.
3. Ön camın iç veya dış yüzeyinde yağ lekeleri, parmak izleri veya başka kirler olmadığından emin olmak için ön camın montaj yüzeyini nemli bir bezle silerek temizleyin.
4. Ön cama az miktarda su püskürtün ve elektrostatik etiketi ön cama yapıştırın.
5. Kayıt cihazı merceğinin koruyucu filmini ve tabandaki yapışkan ambalaj kağıdını çıkarın.



6. Yapışkan bandı az önce ön cama tutturulmuş elektrostatik çıkartmayla hizalayın, kamerayı üzerine yerleştirin ve hafifçe bastırarak birkaç saniye basılı tutun.


7. En iyi kayıt açısını elde etmek için lens açısını ayarlayın. Lütfen lensin yalnızca yukarı ve aşağı dönebildiğini unutmayın!

(Not: Lens açısını aşırı döndürmeyin. Yanlış çalıştırma nedeniyle lensi gevşeyen kameralar garanti kapsamında olmayacaktır)




8. Gücü bağlayın

Araç şarj cihazını aracın 12V/24V çakmak girişine takın ve ardından Type-C ucunu kameranın güç arayüzüne yerleştirin.




9. Kamera bağlantısının normal olarak kullanılabildiğinden emin olduktan sonra, güç kablosunu takın.
- Kablolama yeri için lütfen aşağıdaki kurulum şemasına bakın.





Arka kamerayı takın (isteğe bağlı)

1. Arka camın ızgara çizgileri olmayan uygun bir konumunu seçin, böylece kamera tüm arka görüşü kaydedebilir.
2. Camın montaj yüzeyini temizleyerek, iç ve dış yüzeylerde yağ lekesi, parmak izi veya başka kirlere olmadığından emin olun.
3. Kameranın koruyucu filmini ve tabanın yapışkanlı ambalaj kağıdını çıkarın.




4. Kamerayı uygun konuma takın.
5. Arka kamerayı bağlayın: Bağlantıdan önce gücü kapatın ve ardından arka kamera kablosunun her iki ucunu sırasıyla ön kamera ve arka kameranın metal arayüzlerine takın. Kabloları kolayca ve güvenli bir şekilde sabitlemek için kablo klipsleri kullanın. Kablo yönlendirmesi şekilde gösterilmiştir:





İç kamera montajı (isteğe bağlı)

1. Aracın ön camında uygun bir yer seçin.
2. Araç ön camının içindeki ve dışındaki montaj yüzeyini, yağ lekesi, parmak izi veya başka kir kalmadığından emin olmak için temizleyin.
3. Kameranin koruyucu filmini ve tabanın yapışkan ambalaj kağıdını yırtın.



4. Kamerayı uygun yere monte edin.
5. İç kamerayı bağlayın: Bağlamadan önce gücü kapatın ve ardından araç kamera kablosunun her iki ucunu sırasıyla ön kameranın ve iç kameranın metal arayüzlerine takın.



Kameranın sökölmesi

Kamerayı çıkarın

Ön kamerayı braketten çıkarmak için, önce kamerayı ellerinizle tutun ve ardından cihazı montaj braketiinden çekin.

Not: Arka kamerayı veya iç kamerayı takarken veya çıkarırken, lütfen önce kamerayı kapatın.

Notlar:

1. Kamerayı, sürücünün görüşünü engelleyen veya sürüş güvenliğini etkileyen bir yere kurmayın.
2. Daha iyi bir video görüntüsü elde etmek için kamerayı dikiz aynasına yakın bir yere kurmanız önerilir.
3. Yağmurlu ve karlı havalarda bile net bir görüş sağlamak için, görüntünün engellenmesini önlemek amacıyla kamerayı silecek süpürme aralığı içine kurun.
4. Kamerayı hava yastığı panelinin üzerine veya yakınına kurmayın.
5. Aracın arka camına bir güneşlik takılıysa, lütfen güneşliğin kameranın çalışmasını etkilemediğinden emin olun. En iyi performans için, paraziti önlemek amacıyla kameranın yanına başka elektronik cihazlar kurmayın.

Not:

Kamerayı hava yastığı panelinin yakınına veya hava yastığının çalışma aralığı içine kurmayın. Üretici, bundan kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan sorumlu olmayacaktır.

Kayıt Cihazı Kullanım Talimatları

Açma/kapama

1. Araba motoru çalıştırıldıktan ve kamera güç kaynağına bağlandıktan sonra, kayıt cihazı otomatik olarak açılır ve kayda başlar.
2. Motoru kapattığınızda veya araç şarj cihazını çıkardığınızda, kayıt cihazı kaydı durdurur ve kapanır.
3. Kamerayı açmak veya kapatmak için  düğmesine uzun basın.

Döngü kaydı

1. Hafıza kartını kameranın kart yuvasına takın ve ayarlar menüsündeki video ayarlarından döngü kayıt süresini ayarlayın.
2. İsteğe bağlı döngü kayıt süresi: 1 / 2 / 3 / 5 / 8 dakika.
3. Hafıza kartı depolama alanı yetersiz olduğunda, yeni kayıtlar otomatik olarak en eski kayıt zamanına sahip dosyaların üzerine yazılacaktır.
4. Döngü video dosyası hafıza kartı depolama yolu: \DCIM\MOVIE klasörü.

Acil durum videosu

1. Otomatik acil durum kaydı

When the camera is recording and encounters a car emergency braking or strong bumps, it will automatically lock the current video to avoid being overwritten by loop recording..

2. Manual emergency recording

Pressing the  button during the recording process will lock the currently recording clip. Once the video is locked, it will not be overwritten by the loop recording and deleted.

Not:

The collision sensor sensitivity can be set in the video settings "G sensor" option in the settings menu. Storage path of locked videos: DCIM\Movie\RO

Ses kaydı açık/kapalı

Kayıd açmak/kapatmak için  düğmesine basın, gösterge ışığı sabit mavi yanacak/sönecektir.

Park izleme

Kayıt cihazı üç farklı park gözetim kayıt modunu destekler:

1. Çarpışma algılama

Yerçekimi sensörü araçla bir darbe veya çarpışma algıladığında, acil durum video kaydı etkinleştirilecektir. Park izleme modunda yüksek hassasiyete ayarlanması önerilir.

2. Aralıklı kayıt

Aralıklı kayıt, her 30 saniyede bir 1 saniyelik düşük kare hızlı video kayıdır.

Not: Aralıklı kayıt ses kaydetmeyecektir.

3. Hareket Algılama

Bu mod seçildikten sonra, kameranin algılama aralığı içinde hareket eden nesneler algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. Kamera yeni hareket eden nesne algılanmadığında kaydı durduracaktır.

Not:

Park İzleme, araç kapalıyken sürekli güç kaynağı gerektirir. Bu işlevi kullanmak için, düzgün çalışmayı sağlamak ve araç aküsünün bitme riskini azaltmak amacıyla araç içi kamerayı özel bir donanım kitiyle güçlendirin. SJCAM orijinal donanım kitinin kullanılması önerilir.

Video Oynatma ve Yönetim

Kamerada video oynatma

1. Bekleme modunda (kayıt dışı durum), oynatma listesine girmek için  tuşuna basın.
2. Bir video seçmek için ok tuşuna  basın, videoyu onaylamak için  tuşuna basın ve ardından oynatmak için  tuşuna basın.
3. Oynatmadan çıkmak için  tuşuna basın.

Cep telefonunda video oynatma

Wi-Fi'yi açmak için kameranın Wi-Fi tuşuna uzun basın, SJCAM Uygulamasını açın ve bağlanmak için 'Kamerayı Bağla'yı seçin. Bu sırada SJCAM Uygulaması gerçek zamanlı önizleme arayüzüne girecektir. Kaydı durdurun ve menüye girin. Kamerayı Uygulamadan kontrol edebilir, ayarları değiştirebilir ve kayıtları oynatabilirsiniz. Uygulamanın tanıtımı için lütfen şuraya başvurun: [Akıllı Telefonlarda Kullanım ve Oynatma].

Bilgisayarda video oynatma

1. Hafıza kartını kameradan çıkarın. Hafıza kartını çıkarmadan önce kameranın kapalı olduğundan emin olun.
2. Hafıza kartını kart okuyucuya takın ve ardından dosyaları okumak için kart okuyucuyu bilgisayara takın.
3. DCIM klasörünü açın ve videoyu SJCAM Player veya VLC player gibi diğer oynatıcılarla oynatın.

SJCAM Player Windows indirme adresi:

<https://p.sjcamzone.cc/player/SJCAMPlayer.exe>

SJCAM Player Mac OS X indirme adresi:

<https://p.sjcamzone.cc/player/SJCAM%20Player.zip>

Windows ve Mac OS X'te videoları oynatmak için SJCAM Player kullanmak, çekim konumunun GPS konumunu görüntüleyebilir.

Video Kayıt Yolu

Kayıt Modu	Hafıza Kartı Yolu
Döngüsel kayıt	DCIM\Movie
Acil durum kaydı (kilitli dosya)	DCIM\Movie\RO
Park izleme videosu (Çarpışma algılama/Zaman atlamalı kayıt/Döngüsel kayıt/	DCIM\Movie\Parking
Video anlık görüntüsü	DCIM\Photo

Video dosya adı

Ön kamera, arka kamera ve iç kamera tarafından kaydedilen dosyalar ayrı ayrı kaydedilecektir.

F, ön kamera video dosyasını temsil eder
I, iç kamera video dosyasını temsil eder
R, arka kamera video dosyasını temsil eder
P, park izleme dosyasını temsil eder

2023_1021_170010_062 F. MP4
2023_1021_170010_063 I. MP4
2023_1021_170010_064 R. MP4

tarİh zaman seri numarası

yıl tarih zaman seri numarası

Mobil Uygulama Oynatma ve Çalıştırma

Uygulamaya Bağlanma

Akıllı telefonunuzdaki SJCAM UYGULAMASINA bağlanarak kameranın kayıt ekranını gerçek zamanlı olarak önizleyebilir, menü parametrelerini ayarlayabilir, videoyu indirebilir ve oynatabilirsiniz. Lütfen UYGULAMAYI bağlamak için talimatları izleyin. Sistem ayarlarına girmeden önce lütfen kaydı durdurun.



(Kodu tarayın ve UYGULAMAYI indirin)

SJCAM Uygulamasına Bağlanın

1. Wi-Fi'yi başlatmak için Wi-Fi düğmesine uzun basın, Wi-Fi gösterge ışığı mavi yanıp söner ve ekranda QR kodu görüntülenir. Cep telefonunuzdaki SJCAM UYGULAMASINI açın, kamerayı bağlamak için tıklayın ve kamera ekranındaki QR kodunu tarayın. Wi-Fi gösterge ışığı, Wi-Fi bağlantısının başarılı olduğunu göstermek için sabit mavi yanacaktır.
2. Menüde Wi-Fi'yi açın, kamera ekranında bir Wi-Fi durum simgesi, Wi-Fi adı (SSID) ve şifre görüntülenecektir. M60S'nin Wi-Fi adı SJCAM_M60S_XXXX'dir ve başlangıç şifresi: 12345678'dir. Wi-Fi açıldığında, gösterge ışığı mavi yanıp söner.

- Adım 1: Cep telefonunuzu M60S'nin Wi-Fi ağına bağlamak için kullanın. Cep telefonu kameraya başarıyla bağlandığında, kameradaki Wi-Fi gösterge ışığı sabit mavi yanacaktır.
- Adım 2: SJCAM UYGULAMASINI açın ve gerçek zamanlı önizleme ekranına otomatik olarak girmek için "Kamerayı Bağla"ya tıklayın.
- Adım 3: Gerçek zamanlı önizleme sayfasında, menü ayarlarına girmek veya kaydedilen videoyu görüntülemek için farklı düğmelere tıklayabilirsiniz.

APP Arayüz Şeması

Kamerayı telefonunuzla kontrol etmek için "Kamerayı Bağla" seçeneğine tıklayın.



1. Menü ana sayfası
2. Medya Kütüphanesi
3. APP ayarları
4. Kamerayı Bağla
5. Ürün yazılımı güncellemesi



1. Kaydedici kanalını deęiřtirin (veya n/arka kameralar arasında geiř yapmayı kastediyorsa Kamera grnmn deęiřtirin, vb.)
2. Kayıt parametrelerini ayarlayın (veya Kayıt ayarları)
3. Video oynatmayı aın (veya Video oynatmaya eriřin veya sadece Video Oynatma)
4. Kayıt / Duraklat
5. Video Modu / Fotoęraf Modu (veya Video Modu / Enstantane Modu)

Montaj Aksesuarları

CPL polarize filtre (isteğe baēlı)

CPL (dairesel polarize edici), ön camdan ve ön panelden kaynaklanan yansımaların neden olduēu görüntü kalitesi düşüşünü azaltmak için kullanılır. Daha doygun ve doğal bir video efekti elde etmek için polarize güneş gözlüēü gibi çalışır.



Video Menüsü Ayarları

Sistem ayarlarına girmeden önce, lütfen önce kaydı durdurun.

Video ayarları

Çözünürlük: Video çözünürlüğünü ayarlayın

Ön kamera:

4K30fps

2K 30fps

1080P 60fps

Döngü kaydı: Kapalı / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 dakika

Kamera açıldıktan sonra otomatik olarak döngü kaydına başlar. Her dosyanın varsayılan uzunluğu 1 dakikadır. Hafıza kartı dolduğunda, en yeni video dosyası otomatik olarak en eskisinin üzerine yazılır.

Çarpışma hassasiyeti:

Üç hassasiyet ayarlanabilir: "düşük", "orta" ve "yüksek". Tetiklendikten sonra, mevcut video, döngü kaydı tarafından kapatılmaması için otomatik olarak kilitlenecektir. Bunu "Düşük" olarak ayarlamanızı öneririz.

WDR:

WDR, farklı aydınlatma ortamlarında daha mükemmel bir görüntü efekti sağlayabilir. Açıldığında, video kalitesini önemli ölçüde artırabilir, özellikle gece önündeki plakanın aşırı pozlanmasını iyileştirir.

Pozlama telafisi:

Farklı aydınlatma koşullarında, EV değerini ayarlayarak daha iyi çekim sonuçları elde edebilirsiniz. Pozlama değeri -2.0 ile +2.0 arasında değişir. Ön ve arka kameraların pozlama değerini sırasıyla ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar 0.0'dir.

Ses kaydı:

Kaydı açmak/kapatmak için açma/kapama düğmesi.

Park etme

Kamera üç farklı park izleme kayıt modunu destekler:

1. Çarpışma tespiti

Yerçekimi sensörü araçla bir darbe veya çarpışma algıladığında, acil durum video kaydı etkinleştirilecektir. Park izleme modunda yüksek hassasiyete ayarlanması önerilir.

2. Aralıklı kayıt

Aralıklı kayıt, her 30 saniyede bir 1 saniyelik düşük kare hızında video kayıdır.

Not: Aralıklı kayıt ses kaydetmeyecektir.

3. Hareket algılama

Bu mod seçildikten sonra, kameranın algılama menzili içinde hareket eden nesneler algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. Yeni hareket eden nesne algılanmadığında kamera kaydı durduracaktır.

Not:

Park İzleme, araç kapalıyken sürekli güç kaynağı gerektirir. Bu işlevi kullanmak için, düzgün çalışmasını sağlamak ve araç aküsünün boşalma riskini azaltmak amacıyla lütfen araç kamerasını özel bir kablo kiti aracılığıyla çalıştırın. SJCAM orijinal kablo kitinin kullanılması önerilir.

Sistem Ayarları

Park izleme süresi:

Kapalı/4 saat/8 saat/12 saat/24 saat.

Plaka numarası:

Plaka numarasını ayarlayın. Yalnızca 11 haneli İngilizce veya sayısal giriş desteklenir.

Zaman dilimi:

Saat ve tarihi kalibre etmek için ülkenizin zaman dilimini ayarlayın.

(Not: Otomatik kalibrasyon için zaman dilimi manuel olarak ayarlanmalıdır)

Tarih formatı:

Tarih formatı kişisel tercihe göre ayarlanabilir.

Hoparlör ses seviyesi:

Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek.

Dil ayarları:

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Japonca.

Işık kaynağı frekansı:

Kaydedilen videolarda titremeyi ve bantlanmayı en aza indirmek için ışık kaynağı frekans ayarı.

Ekran kapanma süresi:

Kapalı/30 saniye/1 dakika, ekran kapanma süresini ayarlayın ve ekran uyku durumuna geçecektir.

Sürüş süresi ipuçları:

Kapalı/2 saat/3 saat/4 saat.

Kamera modeli filigranı:

Kamera modeli videoda gösterilir.

Kamera modeli videoda gösterilir.

Hafıza kartını biçimlendir

Bu işlem hafıza kartındaki tüm verileri silecektir.

Not:

*Not: Hafıza kartını biçimlendirdikten sonra tüm bilgiler silinecek ve geri yüklenemeyecektir. Lütfen biçimlendirmeden önce tüm önemli dosyaları yedekleyin.

Fabrika ayarları

Kayıt cihazını fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin.

Uygulamayı indir

Android telefon kullanıcıları, uygulamayı Google Play Store'dan indirebilir veya doğrudan resmi web sitesinden UYGULAMA yükleme paketini indirebilir. <https://www.sjcam.com/content/13-app>



((Kodu tarayın ve UYGULAMAYI indirin))

Oynatma

Standart/acil durum videosu/park videosu/fotoğraf.

Hakkında

Firmware sürüm bilgisi: Geçerli firmware sürüm bilgisi.

Ürün işlevleri ürün yükseltmeleri veya güncellemeleri ile değişebilir, lütfen gerçek ürün özelliklerine bakın.

Herhangi bir satış sonrası hizmete ihtiyacınız olursa, lütfen SJCAM müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Teknik destek e-postası: support@sjcam.com

SJCAM resmi web sitesine hoş geldiniz: www.sjcam.com

Üretici: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.



深圳市臻呈科技有限公司

Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd. tarafından yapılmıştır.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋

3/F Bina C, NO.2 Yol 1, Shangxue Sanayi Bölgesi,

Bantian, Longgang Bölgesi, Shenzhen, Çin

Teknik Destek E-postası (技术支持邮箱) : support@sjcam.com

Resmi web sitesi (官方网站) : sjcam.com

Çin'de yapılmıştır

V1.2